

**Anzeige**

Geräte-Zustände, Verbrauchswerte und Messsystem-Informationen werden über das LC-Display in einer Anzeigeschleife angezeigt.

**Messgeräte Typ**  
Display-Anzeigeschleifen Normalbetrieb



**XX** „FA“  
Kennung für das AMR-Funksystem

„Fb“  
Kennung für das walk-by Funksystem

„AL“  
Algorithmus, kein Funksystem vorhanden

**Y** „2“  
Kennung für den 20x-Algorithmus

„3“  
Kennung für den WHE3x-Algorithmus

„4“  
Kennung für den WHE4x-Algorithmus

**Z** „1“  
Kennung für 1-Fühler-Messsystem

„2“  
Kennung für 2-Fühler-Messsystem